

Montážní návod pro uni šablonu 40 x 40 (Cembrit, Dacora, Capacco)

Uvedený návod platí pro montáž uni šablony, určené jako nosič podpěr plošin a nášlapů, držáků sněhových zachytávačů, případně solárních panelů nebo montážních pomocných háků.

Do uni šablony lze použít tyto výrobky dle nových katalog. čísel PLATON (tučně zvýrazněna pův. kat. č.):

- sněhové zachytávače starší (jen na objednávku) - x0310, x0320, x0330, x0340, x0830
- sněhové zachytávače Congripp - x3110, x3610, x3210, x3310, x3410, x3510
- sněhové zachytávače ostatní - x0181,
- podpěry plošin a nášlapů - x0480, x0490, x0660
- ostatní - mont. pomocný hák č. x0350, držák solar. panelu č. x0721-3 a střeš. žebříku č. x1640, x1670.

Montážní návod je nutné dodržet, jinak nelze garantovat únosnost a záruku!

Pokud je níže v MN uváděno "podpěra", platí totéž pro ostatní prvky instalované do uni šablony, jako jsou - držáky, zachytávače, háky atd.

Stejný postup platí i při montáži na bednění, pokud výrobce krytiny tuto možnost povoluje, jen se nevkládají pomocné latě.



popis 1 Montáž přídatné latě pro připevnění stoupací plošiny



popis 2 Připravená krytina pro montáž univerzálních šablon pro stoupací plošinu



popis 3 Předvrtání pro šrouby vrtákem o průměru 2,5 -3 mm, dodávané k podpěře.



popis 4 Předvrtání pro šroub pro připevnění podpěry.



popis 5 Pohled na připravené šablony pro podpěry stoupací plošiny



popis 6 Přichycení podpěry s podložkou která musí být mezi šablonou a podpěrou.



popis 7 Šroub pro přichycení podpěry který je velmi důležitý pro pevnost podpěry



popis 8 Upevňování podpěry šroubem u které je nutno opatrně dotáhnout aby se neprotočil, strácí potom svoji pevnost



popis 9 Pohled na postupnou montáž podpěr pro stoupací plošinu